



デザイン / yupinoko

アクセサリー 収納ボックス

- accessory storage box -

【 用 具 】

- A. 電動ドリルドライバー B. 1番ドライバービット
 C. ドリルビット (2.5 mm) D. タッカー (8 mm)
 E. 金づち F. 木工用接着剤 G. 鉛筆 H. 消しゴム
 I. マスキングテープ

クローバー ドリルガイド

クローバー やすりホルダー

クローバー ケガキゲージ

クローバー センタードリルビット

クローバー コーナークランプ

クローバー くぎ打ちガイド

出来上がりサイズ(約) / 幅182mm × 高さ 152mm × 奥行 147mm

【 材 料 】

・杉 材

- ト ㉠(12×139×123 mm)…2 枚
- ト ㉡(12×139×182 mm)…1 枚
- ㄥ ㉢(12×45×182 mm)…3 枚

・白木材

- ト ㉣(9×30×182 mm)…2 枚
- ト ㉤(9×30×87 mm)…2 枚
- ト ㉥(6×30×120 mm)…4 枚
- ㄥ ㉦(6×30×143 mm)…4 枚

・桧 材


- ㄥ ㉧(9×9×122 mm)…4 枚

・ラワン合板

- ト ㉩(2.5×155×120 mm)…2 枚
- ト ㉪(4×157×122 mm)…1 枚
- ㄥ ㉫(4×182×135 mm)…1 枚

・その他 材料



- ト アクリル板 (2×142×107 mm)…1 枚
- ト 糸カスガイ (45 mm)…2 本
- ト 平丁番 (25 mm)…1 セット
- ト 留め金…1 セット
- ト 細釘 (13 mm)…32 本
- ト 細釘 (19 mm)…16 本
- ト 極細ビス (15 mm)…6 本
- ト 極細ビス (25 mm)…10 本
- ト 皿ネジ (8 mm)…4 本
- ※平丁番に付属の木ネジが 9 mm 以上の場合
- ト なべタッピング (8 mm)…8 本
- ト アクセサリートレイ (155×120×25 mm)
- ㄥ 塗料



【 墨付け図 】

● 2.5mm ドリル

● 細釘






⑥の両端に木工用接着剤を塗る。




①を⑦で挟んで、枠を作る。



②の上面に木工用接着剤を塗る。



③に①を接着する。
※同じものをもう一つ作る。



⑥の両端に木工用接着剤を塗り、⑦で挟んで枠を作る。



⑥と⑦1枚に2.5mmドリルで下穴をあける。
※穴あけ位置は墨付け図参照



アクリル板の端から5～6mm内側に2.5mmドリルで8カ所貫通穴をあける。
※貫通穴をあける場合は、下に端材を敷いて行う。



⑧の下から44mmと96mmの位置に印を付ける。
※墨付け図参照



⑧で付けた印に合わせて、⑨を細釘19mmで2カ所ずつ固定する。



もう一枚の⑧にも、同様に⑨を固定する。



④で接着した引き出しを、⑦の両端から2カ所ずつ、細釘13mmで固定する。



⑪の引き出し底面①も、細釘13mmで8カ所ずつ固定する。



⑤で接着したフタ部は、裏面からタッカー(8mm)で木の境目を2カ所ずつ固定する。



鉛筆部分を消しゴムで消し、すべての木材をサンドペーパーで磨く。



お好みの塗料でペイントする。



⑥と③の下穴に極細ビス25mmを仮留めする。
※仮留めは、ビスを深く打ち込まず、ビスが自立する程度だけ打ち込む。



⑥の両端に、④を合わせて固定する。
※④の上下の向きに気を付ける。



⑦の、⑥と反対側に、③を上面に合わせ、固定する。




残りの③2枚の中心に、糸カスガイを金づちで打ち込む。



引き出しの前面内側から、2.5mmドリルで3カ所下穴をあける。



下段引き出しは、③を上下方向は底面合わせ、左右方向は中心に合わせ、極細ビス15mmで固定する。




上段引き出しは、③を上下方向は7mm底上げして、左右方向は中心に合わせ、極細ビス15mmで固定する。




本体の底面に⑧を合わせ、細釘19mmで8カ所固定する。



フタの裏面にアクリルを合わせ、なべタッピング8mmで固定する。



本体とフタを合わせ、背面から平丁番を取り付ける。



フタの前面に留め金を取り付ける。



引き出しをセットする。



上段に⑨を乗せ、アクセサリートレイをセットする。



完成！